Sertisseuse de table à levier

Mode d’emploi

1) Vérifiez la taille de la tête de sertissage

Si vous souhaitez changer la tête de sertissage, dévissez et enlevez l’écrou principal (2), sortez la tête de sertissage (3) et remplacez- la par la tête de sertissage de la taille souhaitée. Replacez et serrez l’écrou principal (2). Ne serrez l’écrou qu’à la main seulement.

2) Réglez la hauteur de la tête

Desserrez l’écrou de réglage de la hauteur (1) et faites glisser l’outil complet de sertissage le long de la tige vers le haut ou vers le bas jusqu’à atteindre la hauteur de travail désirée. Resserrez l’écrou de réglage de la hauteur (1), un serrage à la main devrait être suffisant, aucun outil ne devrait être nécessaire,

3) Ajustez la hauteur de sertissage

Si la tête de 15mm a été remplacée par une tête de 20mm, desserrez l’écrou bloqueur (4) (sens anti-horaire en regardant la machine d’au dessus) et tournez l’écrou de réglage (5) deux tours complets dans le sens anti-horaire (en regardant la machine d’au-dessus) avant de tester la machine.

Si le collier de 15mm a été placé après le collier de 20mm, suivez la même procédure, mais tournez l’écrou de réglage (5) deux tours complets dans le sens horaire à la place.

Testez la machine sur une bouteille vide. Si le sertissage est faible, et que la pompe tourne sur la bouteille, il sera nécessaire de serrer plus. Tournez l’écrou de réglage (5) d’un quart de tour à la fois dans le sens horaire (en regardant la machine d’au dessus) et re-testez le sertissage. Répétez cette opération si nécessaire jusqu’à obtenir un sertissage satisfaisant. Si le levier de sertissage ne peut être poussé jusqu’à au moins la moitié de sa course et que le sertissage n’est pas correct, ou s’il y a des marque de dents sur le coté de la pompe, alors ajustez l’écrou de réglage (5) par quart de tours successifs.

Lorsque le sertissage est correct, serrez l’écrou bloqueur (4) en serrant dans le sens horaire en regardant la machine d’au dessus.

4) Fonctionnement

Une fois que tous les réglages sont effectués, tout ce qui est nécessaire est que la bouteille soit maintenue plus ou moins perpendiculairement à la tête de sertissage pendant que le levier est abaissé. Le levier doit être poussé jusqu’à sentir une résistance, sans toutefois utiliser une force importante.

5) Maintenance

Aucune opération de maintenance n’est nécessaire, sauf graisser légèrement la tête de sertissage (3) lorsqu’elle est changée



SERTISSEUSE DE TABLE
A LEVIER